

Upute za obradu

Saznajte više o tehničkim detaljima za obradu ovog proizvoda.

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti u skladu s važećim normama, biti čvrsta, stabilna, bez slobodnih čestica, prašine, prljavštine, ulja, ostataka sredstva za odvajanje oplata i iscvjetavanja.

Preporuča se temperatura podloge između +5°C i +25°C.

Priprema podloge

Prije početka radova pokriti površine koje treba zaštititi! Eventualne nedostatke u zidu potrebno je popraviti najmanje tri dana prije početka radova. Uklonite svu žbuku koja se lako pomiče, ispunite velike pukotine i utore cijevi podložnom žbukom.

Prema potrebi nekoliko sati prije žbukanja površinu navlažiti.

Miješanje

Fina vapneno cementna žbuka Feinputz A miješa se s vodom na gradilištu. Miješanje ručnim mješačem (s odgovarajućim nastavkom) ili ručno. Količina vode za miješanje: 6 l/vreća 25 kg (cca 0,25 l/kg) Potrošnja: cca 1,5 kg/m²/mm. Točan zahtjev za materijalom može se utvrditi probnim nanošenjem.

Debljina sloja: 2-3 mm.

Vrijeme primjene: cca 2 sata.

Uvjeti obrade: Tijekom rada temperatura materijala, zraka i podloge treba biti između +5°C i +25°C.

Rok trajanja, skladištenje: na suhom mjestu u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Upute za obradu

Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom gladilicom (gleterom) u potrebnoj debljini, izravnavajući i odmah zaribavajući plastičnom ribalicom, ako je to potrebno za daljnju obradu površine. Preporučena debljina nanošenja je između 2-3 mm. Alati za obradu: nehrđajuća gladilica, plastična ribalica, leptir, kutna žlica.

Postupak nakon nanošenja

Očvrslu žbuku treba zaštititi od prebrzog sušenja po toplom i vjetrovitom vremenu. Ožbukana površina može biti bojana, obrađena mineralnom žbukom ili završno dekorativnim žbukama.