

Upute za obradu

Saznajte više o tehničkim detaljima za obradu ovog proizvoda.

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti u skladu s važećim normama, biti čvrsta, stabilna, bez slobodnih čestica, prašine, prljavštine, ulja, ostataka sredstva za odvajanje kalupa i iscvjetavanja.

Podloga može biti vapnena, vapneno-cementna žbuka ili lijepljene termoizolacijske ploče ojačane staklenom mrežicom ugrađenom u ETICS ljepilo. Preporuča se temperatura podloge između +5°C i +25°C.

Priprema podloge

Prije početka radova pokriti površine koje treba zaštititi! Kod sanacijskih radova s podložne žbuke potrebno je ukloniti disperzijske boje ili boje na bazi otapala te slojeve vapna. Prije obnove objekata koji su prethodno bili ožbukani tradicionalnom dekorativnom žbukom, tzv. kamenom prašinom, potražite savjet stručnjaka. Najmanje jedan dan prije planiranog nanošenja Edelputz Extra mineralne žbuke, preporuča se pravilno pripremljene temeljne površine obraditi predpremazom za završne žbuke Cemix. Skela objekta mora biti postavljena tako da odgovarajući broj radnika može paralelno raditi na cijeloj površini zida.

Miješanje

Mineralna žbuka Edelpuz Extra K 1,5 mm miješa se s vodom na gradilištu dok se ne postigne homogena masa bez grudica. Miješanje se može vršiti u mješalici za beton, bušilicom s odgovarajućim nastavkom ili strojem za žbukanje PFT G-4 s pužnicom D4-3. Kako biste postigli ujednačeni izgled na jednoj zidnoj površini, zamiješajte onoliko materijala koliko je potrebno da obradite cijelu površinu jednog zida i da ga nanese unutar 2 sata. Dodajte dovoljno vode u materijal kako biste omogućili jednostavno nanošenje.

Količina vode za miješanje: 6,25 litara po vreći (cca. 0,25 litara/kg).

Potrošnja: 3,1-3,6 kg/m². Točan zahtjev za materijalom može se odrediti probnim nanošenjem.

Vrijeme primjene: cca. 2 sata.

Uvjeti obrade: Tijekom rada temperatura materijala, zraka i podloge treba

biti između +5°C i +25°C.

Rok trajanja, skladištenje: na suhom mjestu u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Potreba za vodom

Količina	Litre - preporučeno
25 kg	6,25

Miješanje

Vrijeme miješanja

5 min

Upute za obradu

Prije nanošenja završne žbuke, dobro promiješajte sadržaj kante. Žbuku nanosite na osnovnu površinu gladilicom. Nakon nanošenja završnu površinu moguće je strukturirati isključivo plastičnom ribalicom. Zaribavanje se obično izvodi kružnim pokretima. Uvijek vodite računa da se radovi obavljaju kontinuirano na istoj površini, jer će dulje vrijeme čekanja ostaviti tragove na površini zida.

Alati za obradu: gladilica od nehrđajućeg čelika, plastična ribalica.

Potrošnja

Potrošnja materijala min.

3.1

Potrošnja materijala max.

3.6

Potrošnja materijala u mjernim jedinicama

kg/m²

Vrijeme obrade (u kanti)

120 min

Postupak nakon nanošenja

Za vrućeg i vjetrovitog vremena prskajte vodom kako biste zaštili već očvrslu žbuku od brzog isušivanja. Plemenita žbuka ne smije biti pod utjecajem smrzavanja tijekom procesa stvrdnjavanja.

Alat i upute za čišćenje

Alat isprati vodom odmah nakon završetka rada. Osušene ostatke očistiti mehanički.