

TEHNIČKI LIST 09.02.02-HRV



DIPI Koncentrat

Sredstvo za nijansiranje unutarnjih i vanjskih disperzijskih premaza

1. Opis, upotreba

DIPI Koncentrat je pastozno sredstvo za nijansiranje unutarnjih disperzijskih zidnih boja u pastelne nijanse. Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmenata i dostupan u 13 tonova boja.

2. Nijanse

• žuta (5), narančasta (15), crvena (25), ljubičasta (35), oker (45), smeđa (55), zelena (75), plava (85), crna (95), terakota (10), koralj (20), pistacija (70), šljiva (90)

3. Tehnički podaci

Pakiranje	1 kos (100 ml)
Gustoća	1,05 - 1,57 kg/dm ³
pH	8,0 - 10,5

4. Uputa za upotrebu

Umiješati DIPI Koncentrat ručno ili električnom miješalicom u disperzijsku boju (najviše 200 ml na 10 litara bijele boje). Ako je za pripremu željene nijanse potrebna DIPI Koncentrat raznih nijansi, navedeno ograničenje vrijedi za ukupnu naneseu količinu sredstva za nijansiranje, dok ne postoje ograničenja u pogledu omjera dodanih količina tonera.

Alat odmah nakon upotrebe temeljito operite vodom.

Ostatak sredstva za nijansiranje spremite u dobro zatvorenu posudu za kasniju upotrebu.

5. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci.

6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: 12.11.2024